

Mischdüse für Druckstrahlgebläse SMART-Nozzle

Montageanleitung:

1. Das SMART-Nozzle gründlich entleeren (überkopf, schütteln)
2. Den seitlichen Gehäusedeckel abnehmen (3 Schrauben)
3. Den blauen Schlauch vom T-Stück der alten Mischdüse (Gebälseunterseite) abziehen.
Der Schlauch kann durch Niederdrücken des blauen Rings abgezogen werden.
4. Die Schottverschraubung (=Strahlschlauchanschluss in der Gehäusewand) demontieren.
5. Das alte Mischdüsenrohr demontieren
Das Rohrstück kann durch Niederdrücken des blauen Rings abgezogen werden.
6. Die alte Mischdüse mit einem Gabelschlüssel (SW14) demontieren.
Das Gewinde ist mit Teflon abgedichtet und kann durch Erwärmen mit einem Heißluftgebläse leichter gelöst werden.
7. Das Innengewinde am Anschluss des Druckbehälters reinigen (ggf. ausblasen)
8. Die neue Mischdüse (T-Stück) ganz einschrauben.
Das Gewinde ist mit einer Teflonbeschichtung versehen. Es ist kein zusätzliches Gewindedichtmittel erforderlich.
Das T-Stück der Mischdüse ist mit einem speziellen Dosiereinsatz versehen..
9. Das Rohrstück mit der Schottverschraubung wieder einsetzen bzw. montieren.
10. Alle blauen Schläuche auf Durchgängigkeit prüfen.
11. Das Druckstrahlgerät SMART-Nozzle ohne Strahlmittel in Betrieb nehmen und die Steckverbindungen einer Sichtkontrolle unterziehen (fester Sitz des Schläuche, Luftaustritt).

Nun ist Ihr SMART-Nozzle wieder betriebsbereit. Für weiterführende Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: Email: g.baci@logiblast.at Tel: +43 (0) 664 73100159

Ihr Logiblast-Team