

Fixer Strahlschlauchanschluss für SMART-Nozzle


Montageanleitung:

1. Das SMART-Nozzle gründlich entleeren (überkopf schütteln)
2. Den seitlichen Gehäusedeckel abnehmen (3 Schrauben). Dann sehen Sie das Innenleben Ihres Smart-Nozzle:



Demontieren sie jetzt auch den Gehäuseboden (ebenfalls 3 Schrauben).

3. Das Mischrohr und die Schottverschraubung demontieren. Um das Rohrstück herausziehen zu können den blauen Ring niederdrücken.



4. Die Schlauschelle lockern und Schlauchstück sowie Scheibe ungefähr in die Mitte schieben.




./..

5. Nun das Rohrstück wieder einsetzen. Dazu das Rohrstück zuerst durch die Öffnung von innen nach außen führen. Dann ganz zurück in die Mischdüse (=das T-Stück am Behälter) einschieben.



6. Jetzt das SMART-Nozzle mit dem nach außen ragenden Rohrstück auf eine feste Unterlage legen um die Scheibe und den Schlauch in die Bohrung drücken zu können. Achten sie dabei darauf das Rohrstück nicht wieder aus der Mischdüse zu ziehen.



Die Schlauchschelle mit einem geeigneten Schraubendreher festziehen.



Ihr SMART-Nozzle ist nun vorbereitet. ,

7. Der letzte Schritt: Das Rohrstück vom Strahlschlauch-HD entfernen und den Strahlschlauch mit der Schlauchschelle direkt am SMART-Nozzle befestigen:



Nun ist Ihr SMART-Nozzle wieder betriebsbereit. Für weiterführende Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: Email: g.baci@logiblast.at Tel: +43 (0) 664 73100159

Ihr Logiblast-Team